



Art.№1019141

0001 BEAR 0002 MONKEY 0003 MOUSE
0004 DOG BLUE 0005 ELEPHANT PINK

EN	ACTIVITY TOY	1
BG	АКТИВНА ИГРАЧКА	2
RO	JUCARIE INTERACTIVA	3
SRB ME HR BiH	IGRAČKA SA ANIMACIJOM	4
RU	АКТИВНАЯ ИГРУШКА	5
HU	ZENÉLŐ PLÜSS JÁTÉK	6
AL	TÖBBFUNKCIÓS BABAJÁTÉK	7
GR	ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	8
NL	ACTIVITEITENSPEELTJE	9
IT	GIOCATTOLO DI ATTIVITÀ	10
FR	JOUET D'ÉVEIL,	11
DE	ACTIVITY SPIELZEUG	12
TR	AKTIF OYUNCAK	13
MK	АКТИВНА ИГРАЧКА	14

Lorelli Toys aims to help children reach their potential and learn about their world in a playful way through toys that stimulate their minds, imagination and senses. Our products are specially designed for the following five major developmental areas of children: Expressing Emotions and Social Interaction / Physical Coordination / Exploring and Discovery / Imagination and Creativity / Problem Solving Lorelli Toys help to encourage your child's sensory exploration through fun and engaging play-time. Bright and high contrast colors stimulate hand and eye coordination, and help build baby's imagination. **WARNING!** Please, retain these warnings for future reference. Where applicable, remove any plastic fasteners, threads and packaging from this toy before giving it to a child. Do not add additional strings / cords to the toy. Do not modify the toy and do not attach it to other objects. Do not tie together with other toys. It is advisable to remove the toy from a sleeping baby. Always use this product with adult supervision. Do not leave the child unattended. Do not leave the child unattended. Attach this toy out of the reach of the child. To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position. Soft toys may shed some fibers, especially when they are new. **Keep away from fire!** Specifications, colors and contents may vary from illustration. **WASHING INSTRUCTIONS** Wipe Clean with a damp cloth and mild soap. Air dry. **Before the first use:** Clean the toy with a damp cloth and mild soap before giving it to a child.

Content: HIPS, metal, polyester, PP

Целта на **Lorelli Toys** е да помогне на децата да развият своя потенциал и да изучават света по един забавен начин чрез играчките, които стимулират техния ум, въображение и възприятие. Нашите продукти са специално проектирани да отговарят на следните пет главни, свързани с развитието на децата области: Изразяване на емоции и социално общуване / Физическа координация / Изучаване и откриване / Въображение и творчество / Логическо мислене. Играчките **Lorelli Toys** помагат за насърчаване на сетивното изследване на Вашето дете, по забавен и приятен начин през времето за развлечение. Ярките и силно контрастни цветове стимулират координацията на ръцете и очите и спомагат за формиране на детското въображение. **ВНИМАНИЕ!** Моля запазете тези вниманиа за бъдещи справки. Където е приложимо, отстранете пластмасовите държачи, конци и опаковката преди да дадете играчката на детето. Не прикачайте допълнителни конци или държачи към играчката. Не променяйте играчката и не я пригодявайте към други предмети. Не връзвайте играчките заедно. Препоръчително е да преместите играчката от спящо дете. Винаги използвайте продукта под родителски надзор. Не оставяйте детето само по време на употреба. Играчката да се закрепва извън обсега на детето. За да се избегне възможно нараняване чрез заплитане, отстранете играчката, когато детето започне да се опитва да се повдигне на своите ръце и колена в положение на пълзене. Меките играчки могат да отделят нишки, особено когато са нови. **Дръжте далеч от огън!** Характеристиките, цветовете и съдържанието може да са различни от показаната илюстрация. **ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ** Избършете с влажна кърпа и мек сапун. Да се суши по естествен начин. **Преди първата употреба:** Почистете играчката с влажна кърпа и мек сапун преди да я дадете на детето.

Съдържание: HIPS, метал, полиестер, PP,

Scopul **Lorelli Toys** este de a ajuta copiii sa-si dezvolte potentialul si sa exploreze lumea, intr-un mod distractiv, prin cadrul jucariilor care le stimuleaza mintea, imaginatia si perceptia. Produsele noastre sunt concepute special pentru a raspunde urmatoarelor cinci zone principale legate de dezvoltarea copiilor: Exprimarea emotiilor si comunicare sociala / Coordonare fizica / Explorare si descoperire / Imaginatie si creativitate / Gandire logica. Jucariile **Lorelli Toys** ajuta la promovarea explorarii senzoriale a copilului dvs., intr-un mod distractiv si placut in timpul recreerii. Culorile luminoase si foarte contrastante stimuleaza coordonarea mainilor si ochilor si ajuta la formarea imaginatiei copiilor. **ATENTIE!** Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru referinte viitoare. Acolo unde este cazul, indepartati suporturile din plastic, sforile si ambalajul inainte de a oferi jucaria copilului. Nu atasati sfori sau suporturi suplimentare jucariei. Nu modificati jucaria si nu o adaptati la alte obiecte. Nu legati jucariile impreuna. Este recomandabil sa inlaturati jucaria atunci cand copilul doarme. Utilizarea produsului trebuie sa fie intotdeauna sub supravegherea parintilor. Nu lasati copilul singur in timpul utilizarii. Tineti jucăria la îndemâna copilului. Pentru a evita o posibilă rănire prin înpletere, îndepărtati jucăria atunci când copilul începe să încerce să ridice bratele si genunchii într-o pozitie care se târâie. Jucariile moi pot elibera fibre, mai ales atunci cand sunt noi. **Pastrati departe de foc!** Caracteristicile, culorile si continutul pot diferi de ilustratia prezentata. **INSTRUCTIUNI DE CURATARE** Stergeti cu o carpa umeda si sapun moale. Uscati in mod natural. **Inainte de prima utilizare:** Curatati jucaria cu o carpa umeda si sapun moale inainte de a o oferi copilului dumneavoastra.

Compozitie: HIPS,metal,polyester,PP

Cilj **Lorelli igračaka** je pomoći deci da razviju svoj potencijal i nauče svet na zabavan način kroz igračke koje podstiču njihov um, maštu i percepciju. Naši proizvodi su specijalno dizajnirani da zadovolje sledećih pet glavnih područja razvoja djeteta: Izražavanje emocija i društvene komunikacije / Fizička koordinacija / Učenje i otkrivanje / Mašta i kreativnost / Logično razmišljanje **Lorelli Tois** igračke pomažu u poticanju vašeg senzornog istraživanja dete, na zabavan i ugodan način tokom zabave. Svijetle i izrazito kontrastne boje podstiču koordinaciju ruku i očiju i pomažu u oblikovanju dječije mašte. **PAŽNJA!** Sačuvajte ove beleške za buduću upotrebu. Pre upotrebe igračke, detetu uklonite plastične držače, niti i ambalažu. Ne postavljajte dodatne niti ili držače na igračku. Ne menjajte igračku i ne prilagođavajte je drugim predmetima. Ne vežite igračke zajedno. Preporučljivo je pomeranje igračaka od deteta koje spava. Uvek koristite proizvod pod roditeljskim nadzorom. Ne ostavljajte dete samo tokom korišćenja. Игראчку држите ван дохвата детета. Да бисте избегли могуће повреде заплетањем, извадите играчку када дете почне да покушава да подигне руке и колена у положају пузања. Меке играчке могу отпустити vlakna, posebno kada su nove. **Drži se dalje od vatre!** Karakteristike, boje i sadržaj mogu se razlikovati od prikazanih slika. **UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE** Obrišite vlažnom krpom i mekim sapunom. Prirodno se osušiti. **Pre prve upotrebe:** Očistite igračku vlažnom krpom i mekim sapunom pre nego što je date svom detetu.

Sadržaj: HIPS, metal, polyester, PP

Цель **Lorelli Toys** - помочь детям развить свой потенциал и изучить мир забавным способом при помощи игрушек, стимулирующих их ум, воображение и восприятие. Наши изделия специально спроектированы для нижеследующих пяти основных, связанных с развитием детей, областей: Выражение эмоций и социальное общение / Физическая координация / Изучение и открытие / Воображение и творчество / Логическое мышление. Игрушки **Lorelli Toys** помогают развить сенсорное изучение ребенка забавным и приятным способом во время развлечения. Яркие и контрастные цвета стимулируют координацию рук и глаз, способствуют формированию детского воображения.

ВНИМАНИЕ! Просьба сохранить данные указания для последующих справок! Везде, где возможно, снять пластиковые держатели, нитки и упаковку перед тем, как дать ребенку игрушку. Не прикреплять дополнительно нитки или держатели к игрушке. Не изменять игрушку и не приспособлять к другим предметам. Не завязывать игрушки вместе. Рекомендуется убирать игрушку, когда ребенок спит. Всегда пользоваться изделием под присмотром родителей. Не оставлять ребенка одного во время пользования. Игрушку нужно закрепить вдали от ребенка. Во избежание возможного ранения в результате запутывания, снять игрушку, когда ребенок начнет делать попытки встать на руки и колени для ползания. Игрушку нужно закрепить вдали от ребенка. От мягких игрушек могут отделяться нитки, особенно, когда они новые. **Хранить вдали от огня!** Характеристики, цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации. **ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ:** Протереть влажной тканью и мягким мылом. Сушить естественным путем. **Перед первоначальным использованием:** Очистить игрушку влажной тканью и мягким мылом перед тем, как дать ее ребенку.

Содержание: HIPS, металл, полиэстер, PP

A **Lorelli Toys** célja, hogy segítse a gyermekeket képességeik fejlesztésében és szórakoztató módon fedezzék fel a világot olyan játékokkal, amelyek ösztönzik az elméjüket, a képzeletüket és az érzésüket. Termékeinket kifejezetten a gyermekek fejlődésével kapcsolatos következő öt fő terület kielégítésére fejlesztettük ki: Az érzelmek kifejezése és szociális kommunikáció/Fizikai koordináció/Tanulás és felfedezés/Képzelet és kreativitás/Logikai gondolkodás. A **Lorelli Toys** játékok elősegítik gyermekének érzéki felfedezését, szórakoztató és élvezetes módon a szabadidő alatt. A világos és erősen kontrasztos színek serkentik a kéz és a szem koordinációját és hozzájárulnak a gyermek képzeletének kialakításához. **VIGYÁZAT!** Kérjük, őrizze meg ezeket a jegyzeteket jövőbeli egyeztetés céljából. Ahol lehet, távolítsa el a műanyag tartókat, a címákat és a csomagolást, mielőtt a játékot a gyermeknek adná. Ne csatlakoztasson kiegészítő címákat vagy tartókat a játékhoz. Ne módosítsa a játékot, és ne csatlakoztassa más tárgyakhoz. Ne kösse össze a játékokat. Ajánlatos eltávolítani a játékot alvó gyermek mellől. A beszorulással járó esetleges sérülések elkerülése érdekében vegye el a játékot, amikor a gyermek megpróbálja emelni karját és térdét mászó helyzetben. A plüss játékok cémaszálakat hullathatnak, különösen, ha még újak. A terméket a gyermek mindig szülői felügyelet mellett használja. Használat közben ne hagyja egyedül a gyermeket. A plüss játékok cémaszálakat hullathatnak, különösen, ha még újak. **Tartsa távol a tűztől!** A tulajdonságok, a színek és a tartalom eltérhet az ábrától. **TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK:** Nedves ruhával és enyhe szappanos vízzel törölje le. Természetes úton szárítsa meg. Az első használat előtt: A játékot nedves ruhával és enyhe szappanos vízzel tisztítsa meg, mielőtt gyermekének adná.

Tartalom: HIPS,fém,poliészter,PP

Qëllimi i lodrave **Lorelli Toys** është që të ndihmojë fëmijët të zhvillojnë potencialin e tyre dhe të studiojnë botën sipas një mënyre zbavitëse nëpërmjet lodrave, të cilat stimulojnë trurin e tyre, imagjinatën dhe perceptimin. Produktet tona janë projektuar posaçërisht për të përmbushur pesë fushat kryesore, lidhur me zhvillimin e fëmijëve: Shfaqjen e emocioneve dhe komunikimin social/ Koordinim fizik / Studim dhe zbulim / Imagjinatë dhe krijimtari / të menduarit logjikisht. Lodrat **Lorelli Toys** ndihmojnë në promovimin e shqisave të fëmijës tuaj, në mënyrë argëtuese dhe të këndshme gjatë kohës së argëtimit. Ngjyrat e shndritshme dhe të theksuara stimulojnë koordinimin e duarve dhe të syve dhe ndihmojnë për formimin e imagjinatës së fëmijës. **KUJDES!** Ju lutemi të ruani këto udhëzime për referencë në të ardhmen. Aty ku është e parashtruar, hiqni mbajtëset plastike, fijet dhe paketimin përpara se tia jepni lodrën fëmijës. Mos ngjisni fije të tjera shtesë ose mbajtëse mbi lodrën. Mos ndryshoni lodrën dhe mos e përshtatni atë me artikuj të tjerë. Mos i lidhni lodrat sëbashku. Është e rekomanduar që të largoni lodrën gjatë kohës që fëmija juaj fle. Gjithmonë përdoreni produktin nën mbikqyrjen e prindërve. Për të shmangur mundësinë e lëndimit nga ngatërresa, menjanojeni lodrën, kur fëmija të fillojë të përpiqet të ngrihet me duart e tij dhe në gjunjë në pozicionin e rrëshkitjes. Mos lini fëmijën vetëm gjatë kohës së përdorimit. Lodrat e buta mund të lëshojnë fije, sidomos kur janë të reja. **Mbajini larg zjarrit!** Karakteristikat, ngjyrat dhe përmbajtja mund të jenë të ndryshme nga ilustrimi i paraqitur. **UDHËZIME PËR PASTRIM.** Fërkojeni me leckë të lagur dhe sapun të butë. Të thahet natyrshëm. Përpara përdorimit fillestar: Pastrojeni lodrën me leckë të lagur dhe sapun të butë përpara se tia jepni fëmijës.

Përmbajtja: HIPS, metal, poliestër, PP

Ο σκοπός της **Lorelli Toys** είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να μελετάνε τον κόσμο με έναν διασκεδαστικό τρόπο μέσω των παιχνιδιών, τα οποία ενεργοποιούν την νοημοσύνη, την φαντασία και τις αντιλήψεις τους. Τα δικά μας προϊόντα σχεδιάστηκαν ειδικά για να ανταποκριθούν στους ακόλουθους πέντε γενικούς συνδεδεμένους με την ανάπτυξη των παιδιών τομείς: Έκφραση συναισθημάτων και κοινωνική επικοινωνία / Φυσικός συντονισμός / Μελέτη και ανακάλυψη / Φαντασία και δημιουργικότητα / Λογική σκέψη. Τα παιχνίδια **Lorelli Toys** βοηθούν στην ενθάρρυνση της αισθητήριας έρευνας του δικού σας παιδιού, με έναν διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο κατά την διάρκεια της διασκέδασης. Τα έντονα χρώματα και τα χρώματα με έντονη αντίθεση ενεργοποιούν τον συντονισμό των χεριών και των ματιών και συμβάλλουν στην διαμόρφωση της παιδικής φαντασίας. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις σημειώσεις για μελλοντικό έλεγχο. Όπου είναι εφικτό αφαιρέστε τα πλαστικά εξαρτήματα στήριξης, τις κλωστές και τις συσκευασίες πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Μην τοποθετείτε συμπληρωματικές κλωστές ή εξαρτήματα στήριξης στο παιχνίδι. Μην τροποποιείτε το παιχνίδι και μην το προσαρμόζετε σε άλλα αντικείμενα. Μην δένετε τα παιχνίδια μαζί. Συστήνεται να απομακρύνετε το παιχνίδι από το παιδί όταν κοιμάται. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν υπό γονική επίβλεψη. Μην αφήνετε το παιδί μόνο του κατά την διάρκεια της χρήσης. Το παιχνίδι πρέπει να στηριχθεί εκτός του πλαισίου πρόσβασης του παιδιού. Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενος τραυματισμός σε περίπτωση που το παιχνίδι μπερδεύει, αφαιρέστε το παιχνίδι, όταν το παιδί αρχίσει να προσπαθεί να σηκωθεί με τα χέρια και τα γόνατά του για να μπουσουλάει. Τα μαλακά παιχνίδια μπορούν να βγάξουν κλωστές, ιδιαίτερα όταν είναι καινούρια. **Κρατήστε μακριά από φλόγα!** Τα χαρακτηριστικά, τα χρώματα και το περιεχόμενο μπορούν να διαφέρουν από την απεικόνιση του παιχνιδιού. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.** Σκουπίστε με υγρό πανί και απαλό σαπούνι. Να στεγνώνεται με φυσικό τρόπο. Πριν την πρώτη χρήση: Καθαρίστε το παιχνίδι με υγρό πανί και απαλό σαπούνι πριν το δώσετε στο παιδί.

Συστατικά: HIPS, μέταλλο, πολυεστέρας, PP

Lorelli Toys heeft tot doel om kinderen te helpen hun potentieel te ontwikkelen en de wereld op een leuke manier te verkennen. Dit gebeurt met spelen die hun hersenen, verbeeldingskracht en perceptie stimuleren. Onze producten zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de volgende vijf hoofdontwikkelingsgebieden bij de kinderen: emotie-uiting en sociale communicatie, lichamelijke coördinatie, leren en ontdekken, verbeelding en creativiteit, logisch denken. De spelen van **Lorelli Toys** helpen om de zintuiglijke verkenning van uw kind op een leuke en plezierige manier te bevorderen. De heldere en sterk contrasterende kleuren stimuleren de coördinatie van de handen en de ogen en dragen bij tot de verbeeldingsvorming bij het kind. **WAARSCHUWING!** Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Waar nodig, verwijder plasticen houders, draden en verpakkingen voordat u het speelgoed aan uw kind geeft. Bevestig geen extra draden of houders aan het speelgoed. Modificeer het speelgoed niet en pas het niet aan andere objecten aan. Bind het speelgoed niet met een ander speelgoed samen. Het is aangeraden om het speelgoed uit de buurt van een slapend kind te houden. Laat uw kind het product altijd onder ouderlijk toezicht gebruiken. Laat het kind niet alleen tijdens het gebruik. . Bevestig het speelgoed buiten het bereik van het kind. Om mogelijk letsel door verstrikking te voorkomen, verwijder het speelgoed als u merkt dat uw kind op zijn armen en knieën probeert te kruipen. Bevestig het speelgoed buiten het bereik van het kind Het is mogelijk dat van zacht speelgoed draden loskomen, vooral als het nieuw is. **Houd weg van vuur!** De kenmerken, de kleuren en de inhoud kunnen afwijken van de getoonde illustratie. **REINIGINGSINSTRUCTIES** Veeg met een vochtige doek en milde zeep af. Laat op een natuurlijke manier drogen. **Voor het eerste gebruik:** reinig het speelgoed met een vochtige doek en milde zeep voordat u het aan het kind geeft.

Inhoud: HIPS, metaal, polyester, PP

L'obiettivo della **Lorelli Toys** è di aiutare i bambini di sviluppare il loro potenziale e di conoscere il mondo in una maniera divertente per mezzo dei giocattoli che stimolano la loro mente, fantasia e percezione. I nostri prodotti sono appositamente progettati per rispondere ai seguenti cinque principali campi legati allo sviluppo dei bambini: Espressione delle emozioni e comunicazione sociale/Coordinazione motoria / Apprendimento e scoperta / Facoltà immaginativa e creatività / Pensiero logico. I giocattoli **Lorelli Toys** agevolano l'incoraggiamento dell'esplorazione sensoriale del Vostro bambino in maniera divertente e piacevole durante il passatempo. I colori accesi e in forte contrasto stimolano la coordinazione occhio- mano e aiutano la formazione della fantasia del bambino.

ATTENZIONE! Si prega conservare per ulteriori riferimenti. Ove applicabile, rimuovere i supporti plastici, i fili e l'imballo prima di dare il giocattolo al bambino. Non attaccare dei fili o dei supporti supplementari al giocattolo. Non modificare il giocattolo e non adattarlo ad altri oggetti. Non collegare i giocattoli insieme. Si raccomanda di togliere il giocattolo dal bambino dormiente. Fissare il giocattolo al di fuori della portata del bambino. Per evitare l'eventuale ferita per causa di intrecciamento, togliere il giocattolo qualora il bambino comincia a provare ad alzarsi a quattro zampe in posizione a carponi. Utilizzare sempre il prodotto sotto sorveglianza da parte dei genitori. Mai lasciare da solo il bambino durante l'utilizzo. I giocattoli morbidi possono lasciare delle fibre specialmente quando sono nuove.

Tenere lontano da fiamme! Le caratteristiche, i colori e il contenuto potrebbero variare rispetto a quanto indicato sull'immagine. **ISTRUZIONI PER PULIZIA** Passare con un panno umido e un sapone morbido. Asciugare in modo naturale. Prima del primo utilizzo: Pulire il giocattolo con un panno umido e un sapone morbido prima di darlo al bambino.

Materiale: HIPS, metallo, poliestere, PP

L'objectif de **Lorelli Toys** est d'aider les enfants à développer leur potentiel et à explorer le monde tout en s'amusant grâce à des jouets qui stimulent leur esprit, leur imagination et leur perception. Nos produits sont spécifiquement conçus pour répondre aux cinq principaux domaines de développement de l'enfant suivants: Expression des émotions et communication sociale / Coordination physique / Apprentissage et découverte / Imagination et créativité / Pensée logique. Les jouets **Lorelli Toys** aident à promouvoir l'exploration sensorielle de votre enfant de manière amusante et agréable pendant les moments de loisir. Les couleurs vives et très contrastées stimulent la coordination des mains et les yeux et contribuent à former l'imagination de l'enfant. **ATTENTION !** Veuillez garder ces notes pour référence future. Partout où il est nécessaire, enlevez les supports en plastique, les fils et les emballages avant de donner le jouet à l'enfant. Ne fixez pas de fils ou de supports supplémentaires au jouet. Ne modifiez pas le jouet et ne l'adaptez pas à d'autres objets. N'attachez pas les jouets ensemble. Il est recommandable d'éloigner le jouet de l'enfant endormi. Fixez le jouet hors de portée de l'enfant. Pour éviter d'éventuelles blessures par enchevêtrement, retirez le jouet lorsque l'enfant commence à essayer de lever ses bras et ses genoux pour ramper. Utilisez toujours le produit sous contrôle parental. Ne laissez pas l'enfant seul pendant l'utilisation. Les peluches peuvent perdre des fils, surtout lorsqu'elles sont neuves. Tenir loin de source du feu ! Les caractéristiques, les couleurs et le contenu peuvent différer de l'illustration montrée. **INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE.** Essuyez avec un chiffon humide et du savon doux. Laisser sécher naturellement. **Avant la première utilisation :** Nettoyez le jouet avec un chiffon humide et du savon doux avant de le donner à l'enfant

Contenu: HIPS, métal, polyester, PP

Das Ziel von **Lorelli Toys** besteht darin, den Kindern zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten und die Welt auf eine unterhaltsame Weise durch die Spielzeuge zu erkunden, die ihren Geist, ihre Fantasie und ihre Wahrnehmung anregen. Unsere Produkte wurden speziell entwickelt, um die folgenden fünf Hauptbereiche im Zusammenhang mit der Entwicklung der Kinder zu erfüllen: Ausdruck von Emotionen und soziale Kommunikation / Körperliche Koordination / Lernen und Entdecken / Fantasie und Kreativität/ Logisches Denken. Die Spielzeuge **Lorelli Toys** fördern die sensorische Erforschung Ihres Kindes auf eine lustige und angenehme Weise in der Freizeit. Die hellen und kontrastreichen Farben stimulieren die Koordination der Hände und Augen und fördern die Entwicklung der Fantasie des Kindes. **ACHTUNG!** Bitte bewahren Sie diese Hinweise zum späteren Nachschlagen auf. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kunststoffhalter, Fäden und Verpackungen, bevor Sie das Spielzeug dem Kind geben. Befestigen Sie keine zusätzlichen Fäden oder Halter am Spielzeug. Ändern Sie das Spielzeug nicht und passen Sie es nicht an andere Objekte an. Binden Sie die Spielzeuge nicht zusammen. Es ist ratsam, das Spielzeug vom schlafenden Kind zu entfernen. Verwenden Sie das Produkt immer unter elterlicher Aufsicht. Lassen Sie das Kind während des Gebrauchs des Spielzeugs nicht alleine. Befestigen Sie das Spielzeug außerhalb der Reichweite des Kindes auf. Entfernen Sie das Spielzeug, wenn das Kind versucht, seine Arme und Knie in einer kriechenden Position anzuheben, um mögliche Verletzungen durch Verwicklungen zu vermeiden. Die Stoffspielzeuge können Fäden abwerfen, besonders wenn sie neu sind. **Von Feuer fernhalten!** Die Eigenschaften, Farben und Inhalte können von der Abbildung abweichen. **REINIGUNGSANLEITUNG** Mit einem feuchten Tuch und milder Seife abwischen. Natürlich trocknen. **Vor dem ersten Gebrauch:** Reinigen Sie das Spielzeug mit einem feuchten Tuch und milder Seife, bevor Sie es dem Kind geben.

Inhalt: HIPS,metall,polyester,PP

Lorelli Toys'un amacı çocukların zihinlerini, hayal güçlerini ve algılarını harekete geçiren oyuncaklar aracılığıyla potansiyellerini geliştirmelerine ve dünyayı eğlenceli bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Ürünlerimiz, aşağıdaki beş ana çocuk alanını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır: Duyguların ifadesi ve sosyal iletişim/ Fiziksel koordinasyon/ Öğrenme ve keşif/ Hayal gücü ve yaratıcılık/ Mantıksal düşünme. **Lorelli Toys** oyuncakları, boş zamanlarınızda çocuğunuzun duygusal keşfini eğlenceli ve keyifli bir şekilde teşvik edilmesine yardımcı olur. Parlak ve yüksek kontrastlı renkler el-göz koordinasyonunu teşvik eder ve çocukların hayal gücünü şekillendirmeye yardımcı olur. UYARI! Lütfen bu uyarıları referanslar için saklayın. Mümkünse, oyuncacı çocuğa vermeden önce plastik tutucuları, iplikleri ve ambalajları çıkarın. Oyuncacı fazladan iplikler veya tutucular bağlamayın. Oyuncacı değiştirmeyin veya başka nesnelere uyarlamayın. Oyuncakları birbirine bağlamayın. Oyuncacı uyuyan bir çocuktan almanız önerilir. Ürünü daima ebeveyn gözetiminde kullanın. Oyuncacı çocuğun erişemeyeceği bir yerde saklayın. Dolaşıklık nedeniyle olası yaralanmaları önlemek için, çocuk kollarını ve dizlerini sürünerek kaldırmaya çalıştığında oyuncacı çıkarın. Kullanım sırasında çocuğu yalnız bırakmayın. Oyuncacı çocuğun erişemeyeceği bir yere sabitleyin. Yumuşak oyuncaklar, özellikle yeni olduklarında iplikleri dökülebilir. **Ateşten uzak tutun!** Özellikler, renkler ve içerik gösterilen çizimden farklı olabilir. **TEMİZLİK TALİMATLARI.** Nemli bir bez ve yumuşak bir sabunla silin. Doğal bir şekilde kurutun. İlk kullanımdan önce: Oyuncacı çocuğunuza vermeden önce nemli bir bez ve yumuşak sabun ile temizleyin.

İçeriği: HIPS,metal,polyester,PP

Целта на **Lorelli Toys** е да им помогне на децата да го развијат својот потенцијал и да го истражуваат светот на забавен начин преку играчки кои го стимулираат нивниот ум, имагинација и перцепција. Нашите производи се дизајнирани специјално за да ги исполнат следниве пет главни области поврзани со развојот на децата: Изразување на емоции и социјална комуникација / Физичка координација / учење и откривање / имагинација и креативност / Логично размислување **Lorelli Toys** за играчки помагаат во промовирањето на сензорното истражување на вашето дете, на забавен и пријатен начин за време на слободното време. Светли и силно контрастни бои ја стимулираат координацијата на рацете и очите и помагаат во формирањето на имагинацијата на детето. Ве молиме, чувајте ги овие белешки за идна препорака. Кога е применливо, извадете ги пластичните држачи, навои и амбалажа пред да му ја дадете играчката на детето. Не закачувајте дополнителни навои или држачи на играчката. Не менувајте ја играчката или прилагодувајте ја на други предмети. Не ги врзувајте играчките заедно. Препорачливо е да ја преместите играчката од дете кое спие. Секогаш користете го производот под родителски надзор. Не оставајте го детето сам за време на употреба. Чувајте ја играчката подалеку од дофатот на детето. За да избегнете можна повреда од заплетканост, извадете ја играчката кога детето ќе почне да се обидува да ги крева рацете и колената во полза. Меките играчки можат да фрлаат навои, особено кога се нови. **Да се чува подалеку од оган!** Карактеристиките, боите и содржината може да се разликуваат од прикажаната илустрација. **УПАТСТВО ЗА ЧИСТЕНЕ** Избришете ја со влажна крпа и благ сапун. Се суши природно. **Пред прва употреба:** Исчистете ја играчката со влажна крпа и благ сапун пред да му ја дадете на детето.

Содржина: HIPS, метал, полиестер, PP